

Normas PARA UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RODILLOS

Rodillo nuevo:



1. Quitar el plástico protector



2. Empapar en agua abundante el rodillo hasta la saturación



3. Ecurrir bien el agua apoyándolo sobre la pared y con un movimiento fuerte y rápido hacia abajo, hacerlo girar quedando seco y esponjoso, eliminando las posibles fibras que puedan quedar sueltas.



4. Introducir el rodillo en la pintura y empezar la aplicación

Después de utilizarlo:



1. Lavarlo inmediatamente de forma minuciosa, eliminando toda la pintura hasta que el agua salg lo más limpia posible.



2. Si no es posible inmediatamente, dejarlo sumergido en agua o en pintura.



3. Una vez limpio, escurrir bien el agua apoyándolo sobre la pared y con un movimiento fuerte y rápido hacia abajo, hacerlo girar quedando seco y esponjoso "como nuevo".



4. Otra posibilidad es introducirlo en una bolsa o plástico procurando no dejar aire "como envasado al vacío".